

Инструкция по установке ходового тента на лодку Обь М (кр) НР НД



1. Установите кронштейн крепления дуг к корпусу лодки на расстоянии 150 см (по центру) от угла кормы (см. рис.1-2).
2. Соберите дуги (если необходимо) и закрепите их на установленных кронштейнах.
3. Застегните все молнии тента и расположите его вдоль лодки симметрично бокам.
4. Закрепите тент на дуги изнутри в специально предусмотренные карманы и поднимите дуги в рабочее положение.
5. Установите крепеж на рамке стекла, отступив от центра рамки 15 см (вариант креплений – завертки), либо по настроенным усилениям на тенте (вариант креплений – шпеньки).
6. Натяните тент так, чтобы крыша и задний клапан были натянуты и установите крепеж на корме лодки (задний клапан – 2шт, задние боковины – по 1-2 шт на один бок).
7. Установите крепеж на боковинах в местах крепления дуг.
8. Остальной крепеж устанавливается путем натяжения тента равномерно по бокам.

Рекомендация:

При хранении тента в течение длительного времени без использования (для предотвращения по рчи окон - прозрачных вставок) рекомендуется разложить тент.